

Link do produktu: <https://zasilanie.eu/bateria-do-zepter-lg-808-lg-818-vreecs1300r-do-masazera-p-175.html>



Bateria Zepter LG-808 LG-818 VRECS1300R 2600mAh 6.2Wh NiMH 2.4V do masażera

Cena brutto	39,99 zł
Cena netto	32,51 zł
Dostępność	11
Czas wysyłki	1-2 dni
Numer katalogowy	BME001
Kod producenta	BME001
Producent	Zamiennik produktu oryginalnego
Producent	Zamiennik oryginalnego produktu

Opis produktu

Szczegółowy opis produktu **Bateria do masażera Zepter LG-808 LG-818 VRECS1300R.....**

Parametry techniczne produktu:

1. napięcie: 2.4V
2. pojemność typowa: 2600mAh
3. pojemność minimalna:
4. pojemność w Wh: 6.2Wh
5. technologia ogniw: akumulator NiMH
6. wymiary w mm: 23.5x88.4
7. waga: 108g
8. czy można ładować: tak
9. stan produktu: fabrycznie nowy
10. producent: zamiennik w 100% zgodny z oryginałem
11. uwagi: **akumulator o pojemności 100% większej niż oryginalny produkt**

Zastępuje poniższe baterie akumulatory:

Zepter VRECS 1300 R
Zepter VRECS1300R

Baterie i akumulatory stosowane w masażerach:

Zepter LG-808
Zepter LG 808
Zepter LG 818
Zepter LG-818

Zapraszamy do zapoznania się z opisem **baterii do masażera LG-808 / LG-818 firmy Zepter.**

Opisywany akumulator składa się z dwóch, zgrzanych ze sobą, ogniw.

Sprzedawany przez nas akumulator jest produktem fabrycznie nowym i przed pierwszym użyciem wymaga uformowania.

Uformowanie akumulatora polega na tym, żeby przed pierwszym użyciem ładować go około 10 - 12 godzin.

Akumulator nie powinien być ładowany powyżej 24 godzin!

Ogniwo zostało wykonane w technologii NiMh i jest to technologia nowsza od NiCd.

Oferowany przez nas akumulator do masażera Zepter posiada pojemność dwa razy większą niż oryginalny produkt.

Z ogniwa wyprowadzono dwie blaszki, które służą do prawidłowego, i co najważniejsze, bezpiecznego zamontowania akumulatora w urządzeniu.

Akumulator może pracować w temperaturze do +60 st.

Akumulator podczas ładowania nagrzewa się, co jest normalnym objawem.

Do naładowania naszego akumulatora można używać oryginalnej ładowarki, jaka była dostarczona razem z masażerem.

Nie wolno zwierać styków, ani wrzucać ogniwa do ognia.

Zużyty akumulator należy zutylizować.